

Idra 60






ISTRUZIONI MONTAGGIO BOLLITORE SATELLITE




Dati tecnici

Tipo bollitore	Acciaio Inox	
Contenuto acqua sanitario	55	l
Contenuto acqua serpentino	3,87	l
Superficie di scambio serpentino	0,707	m ²
Limitatore di portata	12	l/min
Potenza massima assorbita	26	kW
Pressione massima esercizio bollitore	8	bar







25 mm



370 mm






Il bollitore lascia la fabbrica cablato pronto per essere collegato a caldaie a condensazione.



Per il collegamento del bollitore a caldaie diverse dal tipo "condensazione" utilizzare il kit termostato cod. 1220449.



Schema per caldaie a condensazione




S Boll. =



sonda montata sul bollitore



- AC sanitario Acqua calda
AF sanitario Acqua fredda
1 - Dispositivo scarico bollitore
2 - Sonda NTC sanitario
3 - Serpentino
4 - Serbatoio
5 - Valvola di sfogo aria
6 - Valvola di sicurezza sanitario



A  Entrata scambiatore

B  Uscita scambiatore




CARICAMENTO

Prima di effettuare il caricamento verificare che il dispositivo di scarico del bollitore (A) sia chiuso.

- Aprire il rubinetto di intercettazione entrata acqua fredda sanitaria (B) in modo da riempire il bollitore
- Per verificare che il bollitore sia pieno, aprire un rubinetto dell'acqua calda e aspettare la fuoriuscita d'acqua.

SVUOTAMENTO

- Chiudere il rubinetto (B)
- Svitare il tappo posto sul portagomma della valvola di scarico bollitore (A)
- Collegare un tubo di plastica al portagomma della valvola di scarico del bollitore (A)
- Agire sul dispositivo di scarico della valvola allentandolo
- Aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda.





SMONTAGGIO DELLA FLANGIA

Lo smontaggio della flangia permette l'ispezione e la pulizia interna del bollitore e la verifica dello stato dell'anodo di magnesio.

- Chiudere il rubinetto dell'impianto sanitario e scaricare il bollitore attraverso il dispositivo di scarico
- Allentare il dado e sfilare l'anodo (1)
- Allentare o rimuovere i dadi di bloccaggio flangia esterna (2) ed estrarla
- Pulire le superfici interne ed asportare i residui attraverso l'apertura
- Verificare lo stato di consumo dell'anodo di magnesio (1) e sostituirlo se è necessario
- Verificare l'integrità della guarnizione (3), dopo averla sfilata dalla flangia interna (4), e sostituirla se necessario.

Completate le operazioni di pulizia, rimontare i componenti operando in senso contrario a quanto descritto.

